EAN8 Parameters

- Convert to EAN13

Enable

< Disable >

- Checksum Transmission

< Enable >

Disable

UPCA Parameters

- Convert to EAN13

< Enable >

Disable 2

- System Number Transmission

< Enable >

Disable

- Checksum Transmission

< Enable >

Disable

UPCE Parameters

- System Number Selection

System Number 0 and 1

< System Number 0 only >

- Convert to UPCA

Enable

< Disable >

- System Number Transmission

Enable 5

< Disable >

- Checksum Transmission

< Enable >

Disable